


调试步骤


1、若界面不是中文，可在**初始界面**点击语言选项（**国旗图标**）修改语言。

2、从主页面进入：



输入后点击屏幕上方的图标**退回到初始界面**。


3、选择“**就地**”控制模式：



4、选择：



如果需要更改末端位置**关断模式**（力矩/行程）则在**完整设置**中修改。



备选!

6、选择要设定的末端位置：（以开末端位置为例，关末端位置同理）旋转按钮将橘黄色光标移动到开末端位置图标并选定，保持**3s**进入自保持功能，直到末端位置到达，再次按动按钮停止运动，停止后将光标**移动**到“保存末端位置”并**点击确定**！

7、**切换**到另一末端位置（此处例中为关末端位置）进行设定，**设定方法同 6**！

至此，末端位置设定完毕。点击 **ok**，并退回主界面。